

JWD[®]
京华数码



錄下
您的
輕鬆
學習

User's Guide
使用说明书 (附保修卡)

1

2

3

4

/

5

6

7

8 FM

10


11

-
-
-
-

-
-
-
-

•

- 1- TF
- 2-USB
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9- / +/ / ()
- 10- / -/ / ()
- 11-
- 12-AB
- 13-
- 14-
- 15- /
- 16-
- 17-
- 18-



- 1-TF card slot
- 2-USB interface
- 3-Indicator
- 4-Display
- 5-Recording button
- 6-Stop recording button
- 7-Menu button
- 8-Play button
- 9-Previous song/volume+/rewind/change menu option
- 10-Next/Volume-/Fast Forward/Change Menu Options
- 11-Volume button
- 12-AB repeat key
- 13-Follow key
- 14-Lock button
- 15-Power On/Off Key
- 16-Headphone jack
- 17-Built-in microphone
- 18-Speaker

(1)



3

(2)



3

JWD



-
-
-
-



低电量!

(1) USB

PC

(2)

2


USB

USB




(1)

"



(2)





低电量！

•


6

17

VOL

- 9
-
- A B C D 99 396 99 x 4
- 396
-





(1)



A B C D MUSIC A...

(2)



(3)

VOL

(4)

AB

VOL

A-B

(5)

(6)

▷||

2~3

(7)

▷||

(8)

FW

•

•

PCM

降噪
立体声



PCM

WAV

1536kbps

WAV

384kbps

MP3

128kbs

MP3

32kbs

MP3

8kbps



声控设置

监听设置

定时录音

禁用

启用

▲ ▼

声控设置

监听设置

定时录音

禁用

启用

▲ ▼

AB

FW


/

FM .



FM

MIC



30分钟

60分钟

120分钟



关闭

60分钟

30分钟

▲ ▼
(120)

0m"() 30m"(30) 60m"(60) 120m"
)

"

删除
REC003
YES NO

删除
A
YES NO

▲ ▼

YES NO

A B B AB A-B / A

A B B 1 B A B 2 AB "

A B A B 5



1



2



:



/

/

/






FW

1




2

3





MUSIC



(1)



(2)

(3)

AB

A-B

AB

(4)



(5)

/

(6)



(7)



2~3

(8)



(9)



(10)



(11)

/

A-B





"







NOR	
ROCK	
POP	
CLAS	
SOFT	
JAZZ	



FM



FM





保存电台

是

否



FM

FW

CH

VOL



FM

HQ FM



是
否

/



背光时间

对比调节

自动关机

录音灯

语言选择

按键音

内存选择

磁盘信息

卡信息

格式化

固件版本

系统时间

VOL

15 30 45 60



15s 30s 45s 60s

15秒

30秒

45秒

1-5



42

30 60

5

15

5分钟

15分钟

30分钟



5

15

30

60

打开
关闭



LED

英文
简体中文
繁体中文



开
关



内置
Micro-SD



FLASH

FLASH

SD

SD

SD

空间总量

剩余空间



空间总量

剩余空间



SD

FLASH

FLASH

SDCARD

格式化

是

否



SVR166
2019-05-01



12H" (12) 24H 24

12小时制

24小时制

2017-11-23

08:00:00



AB

FW

/

出厂设置

是

否



(1)

(2)

		8GB	PCM	12		48		145
		583			2335			
			NAND Flash					
		(PC)				12		

×	×	22×105×8(mm)						
		46.4g						

Windows 7/8/10/Vista/XP/2000, Mac OS X, Linux

USB

MP3 / WAV

	HP	128kbps	MP3
PCM	PCM	1536kbps	WAV
	LP	8kbps	MP3
	N.R	384kbps	WAV
	SP	32kbps,	MP3

5°–45°C

10% – 90%,

保修卡

深圳市京华数码科技有限公司（以下简称“京华”）凭本保修卡提供本机的全面售后服务。

承蒙惠购本公司的产品，谨致谢意！让您更好的使用该产品，我公司对此款产品提供以下服务：

产品名称

一、保修期限：自售出之日起，整机保修一年。

二、保修范围：因产品质量原因造成的故障，经本公司技术人员检测确认后，提供免费维修服务。

三、保修地点：本公司在全国各大城市均设有分公司或办事处，均可提供保修服务。

四、其他说明：本保修卡不作为退换货的依据，请妥善保管。



根据SJ/T11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》第6条规定进行标识
有害物质列表

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主	外壳	○	○	○	○	○	○
	线路板	×	○	○	○	○	○

JW 深圳市京华数码科技有限公司
JINGWAH DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市龙岗区平湖良白路187号京华智能产业科技园

电话Tel:0755-83203737 83351359

传真 

